

Инструкция по применению звукового коврика «Гигантский напольный синтезатор» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

Напольный синтезатор, представляет собой гибкий коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Синтезатор легко складывается и удобен при переноске и хранении. Дети легко обучаются обращению с ним, а мелодии и песни, которые он позволяет воспроизводить, способствуют развитию творческого музыкального самовыражения.

Описание изделия:

Изделие имеет 24 клавиши, 14 белых и 10 черных, и способно воспроизводить музыку на манер пианино. Оно имеет 4 различных режима работы, воспроизводит звуки 8 музыкальных инструментов и мелодии 10 песен.



Инструкция по применению:

1. Для открытия батарейного отсека воспользуйтесь крестовой отверткой. Вставьте 4 батарейки типа АА (1.5V), убедитесь, что расположение знаков «+» и «-» совпадают с обозначением соответствующих знаков на батарейном отсеке.
2. Включите электронную клавиатуру, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
2. Выберите, нажатием на соответствующую картинку, один из восьми музыкальных инструментов: фортепиано, саксофон, скрипку, аккордеон, трубу, арфу, ксилофон или гитару. Наступая на чёрные и белые клавиши можно исполнять различные мелодии.

3. Клавишами «Громкость» можно регулировать силу звука.
4. Режим «Запись». Для включения режима записи нажмите клавишу «Запись». Вы можете начинать запись после того, как загорится светодиод. Если вы хотите, чтобы в записи участвовали конкретные музыкальные инструменты, вы можете выбрать инструмент, нажав соответствующее изображение инструмента. Можно записать до 80 нот. При повторном нажатии клавиши «Запись» сделанная ранее запись будет стерта.
5. Режим «Воспроизведение». Вы можете прослушать сделанную вами запись путем нажатия клавиши «Воспроизведение». В любой момент можно переключиться на другой режим.
6. Режим «Демо». Для включения этого режима нажмите клавишу «Демо» и дождитесь загорания светодиода. В памяти синтезатора записано десять песен. Для выбора конкретной песни нажмите соответствующую черную клавишу. Таким образом, можно воспроизвести различные мелодии: «Тореадор», «К Элизе», «Долина Красной реки», «На буксире» (In Tow), «Янки Дудл», «Овация», «Минует», «Колокольный звон» и «Вальс». В этом режиме клавиатура не реагирует на ваши нажатия.
7. Режим «Игра». Для входа нажмите клавишу «Игра». Для выбора фоновой музыки нажимайте черные клавиши, а играть можно только на белых клавишах. Для выбора конкретных инструментов нажимайте соответствующие изображения. Нажав повторно на клавишу «Игра» вы перейдете в режим, описанный в п.2.
8. При отсутствии нажатия на клавиши в течение 3 минут включается «спящий» режим. Для выхода из «спящего» режима нажмите любую клавишу, при этом прозвучит короткая мелодия.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 4 батарейки или аккумулятора размера AA (LR6) напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), обычные (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.
- Контакты источника питания не должны быть закорочены.