

## **Инструкция по применению звукового коврика «СПОРТИВНАЯ АРИФМЕТИКА» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)**

«Спортивная арифметика» - звуковой коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Прекрасно подходит для веселого времяпровождения как одному, так и в компании друзей. Способствует развитию быстроты реакции, точности движений, глазомера, а также развивает первоначальные знания математических вычислений.

### **Описание изделия:**

Звуковой напольный коврик с изображениями 9-ти цифр от 1-го до 9-ти и блоком управления с загорящимися кнопками с аналогичными цифрами.



### **Инструкция по применению:**

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте три батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.



### **Описание работы изделия:**

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON). Нажмите кнопку «START» (Старт). Автоматически будет выбран 1-й уровень. Другие уровни выбираются нажатием этой же кнопки еще раз.

3. Цель игры: за одну минуту нужно наступить ногой или дотронуться рукой до того сенсорного сектора с цифрой на коврике, изображение которого совпадает с изображением цифры на кнопке, загоревшейся на блоке управления. Допустить можно не более семи ошибок, иначе уровень придется проходить сначала. При успешном прохождении уровня начинается следующий.
4. Существует пять уровней, различающихся скоростью и количеством загорающихся кнопок с изображением цифр на блоке управления.
5. Если на блоке управления загораются несколько цифр одновременно, на коврике надо нажать либо все соответствующие цифры, либо цифру, являющуюся суммой всех цифр.
6. Коврик выключается автоматически, если не используется в течение 2-х минут.

#### **Внимание:**

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

#### **Батарейки:**

Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера АА напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть закорочены.